



0735.10 10x15 cm  
0735.13 13x18 cm



0736.10 10x15 cm  
0736.13 13x18 cm



0737.10 10x15 cm  
0737.13 13x18 cm

Forever Friends



Linea Orsetto Nuvoletta Rosa  
FF0221/9R Portafoto int. cm 9x13  
FF0221/13R Portafoto int. cm 13x18



Linea Orsetto Nuvoletta Celeste  
FF0221/9C Portafoto int. cm 9x13  
FF0221/13C Portafoto int. cm 13x18



Linea Orsetto Giocattoli Rosa  
FF0231/9R Portafoto int. cm 9x13  
FF0231/13R Portafoto int. cm 13x18



Linea Orsetto Giocattoli Celeste  
FF0231/9C Portafoto int. cm 9x13  
FF0231/13C Portafoto int. cm 13x18

Forever Friends



Linea Orsetto Bolle di Sapone Rosa  
FF0241/9R Portafoto int. cm 9x13  
FF0241/13R Portafoto int. cm 13x18



Linea Orsetto Bolle di Sapone Celeste  
FF0241/9C Portafoto int. cm 9x13  
FF0241/13C Portafoto int. cm 13x18



41563/C20 20X25 cm.

44563/9 9X13 cm.  
44563/13 13X18 cm.





**47563/03**  
**Hucha musical**

**54563/02B/C/R**  
**(Set 2 piezas)**



**49563/02**




**48563/06B/C/R**  
**(Pinza portachupetes)**



41564/C20 20X25 cm.

44564/9 9X13 cm.  
44564/13 13X18 cm.





**47564/03**  
**Hucha musical**

**54564/02B/C/R**  
**(Set 2 piezas)**



**48564/06B/C/R**  
**(Pinza portachupetes)**



**49564/02**





44545/9

9X13 cm.

44545/13

13X18 cm.

41545/20

20X25 cm.




44546/9  
44546/13

9X13 cm.  
13X18 cm.



41546/C20 20X25 cm.  
(Con portafotos 9X13 cm.)



44526/9 9x13 cm.  
44526/13 13x18 cm.



47526/03 (Musical)  
8x8x12 cm.

54526/02



48526/06

44539/01 20X14 cm.


Foto Ø 10 cm.



44539/25

25X25 cm.





44514/32

32X24 cm.

**54538/02**



**48538/01**



**48615/B/C/R**



**56538/01**



**56538/02**







GA1044

30X30 cm.

GA1045

30X30 cm.

